

DACIA



**NOTICE
D'UTILISATION**

SANDERO / SANDERO STEPWAY / LOGAN / JOGGER

Bienvenue à bord de votre véhicule

Cette notice d'utilisation et d'entretien réunit à votre intention les informations qui vous permettront :

- de bien connaître votre véhicule et, par là même, de bénéficier pleinement, et dans les meilleures conditions d'utilisation, de toutes les fonctionnalités et de tous les perfectionnements techniques dont il est doté.
- de maintenir son fonctionnement optimum par la simple mais rigoureuse observation des conseils d'entretien.
- de faire face, sans perte de temps excessive, aux opérations qui ne requièrent pas l'intervention d'un spécialiste.

Les quelques instants que vous consacrerez à la lecture de cette notice seront très largement compensés par les enseignements que vous en tirerez, les fonctionnalités et les nouveautés techniques que vous y découvrirez. Si certains points restaient encore obscurs, les techniciens de notre Réseau se feraient un plaisir de vous fournir tout renseignement complémentaire.

Pour vous aider, vous trouverez les symboles suivants :



et Visibles dans le véhicule, vous indiquent de consulter la notice pour connaître les détails et/ou limites d'interventions concernant des équipements de votre véhicule.

→ présent dans toute la notice vous indique un report de page.



présent dans toute la notice, vous indique une notion de risque, de danger ou une consigne de sécurité.

La description des modèles, déclinés dans cette notice, a été établie à partir des caractéristiques techniques connues à la date de conception de ce document. **La notice regroupe l'ensemble des équipements (de série ou optionnels) existant pour ces modèles, leur présence dans le véhicule dépend de la version, des options choisies et du pays de commercialisation.**

De même, certains équipements devant apparaître en cours d'année peuvent être décrits dans ce document.

Les visuels présents dans la notice sont donnés à titre d'exemples et les QR codes permettent d'accéder à des vidéos.

Bonne route au volant de votre véhicule.

Traduit du français. Reproduction ou traduction même partielle interdite sans autorisation écrite du constructeur du véhicule.

SOMMAIRE

Bienvenue à bord de votre véhicule	5	Sécurité enfants : désactivation, activation de l'airbag passager avant	116
L'extérieur	6	Rétroviseurs.....	119
L'habitacle.....	12	Avertisseurs sonores et lumineux.....	121
Le poste de conduite	18	Poste de conduite direction à gauche	122
Les aides à la conduite.....	20	Poste de conduite direction à droite	124
La sécurité à bord.....	22	Témoins lumineux	126
L'identification du véhicule - étiquettes	24	Afficheurs et indicateurs	132
Le compartiment moteur (entretien courant)	30	Ordinateur de bord	137
Les dépannages	32	Menu de personnalisation des réglages du véhicule... ..	154
Le véhicule hybrid.....	34	Heure et température extérieure	156
Le véhicule GPL	36	Volant de direction, direction assistée	158
Faites connaissance avec votre véhicule	38	Éclairages et signalisations extérieurs	159
Système véhicule hybrid.....	38	Réglage de la hauteur des faisceaux	163
Recommandations importantes.....	44	Essuie - vitre, lave - vitre avant	166
Clés, télécommande à radiofréquence.....	45	Essuie-vitre, lave-vitre arrière.....	171
Carte	48	Réservoir carburant.....	173
Carte « mains libres ».....	51	Réservoir réactif.....	178
Verrouillage, déverrouillage des ouvrants	55	La conduite.....	183
Ouverture et fermeture des portes	58	Rodage, contacteur démarrage.....	183
Condamnation automatique des ouvrants en roulage... ..	60	Demarrage, arrêt du moteur : véhicule avec clé.....	184
Appuis-tête avant.....	61	Demarrage, arrêt du moteur : véhicule avec carte	187
Sièges avant.....	62	Fonction Stop and Start.....	191
Ceintures de sécurité.....	64	Particularités des versions essence, filtre à particules	195
Dispositifs complémentaires aux ceintures avant.....	73	Particularités des versions diesel, filtre à particules	197
Dispositifs complémentaires aux ceintures arrière	78	Particularités des versions GPL	199
Dispositifs de protection latérale.....	79	Lever de vitesses, frein à main	203
Dispositifs de retenue complémentaires.....	81	Frein de parking assisté	204
Sécurité enfants.....	83	Conseils de conduite, eco conduite.....	208
Sièges enfant : fixation par ceinture de sécurité.....	91	Conseils entretien et antipollution.....	213
Sièges enfant : fixation par système ISOFIX.....	104	Environnement.....	214

SOMMAIRE

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques ..	215	Coffre à bagages	336
Système de surveillance de pression des pneumatiques	221	Rangements, aménagements coffre à bagages.....	339
Dispositifs de correction et d'assistance à la conduite	227	Tablette arrière.....	342
My Safety	231	Cache-bagages	343
Prévention sortie de voie	233	Transport d'objets dans le coffre	345
Avertisseur d'angle mort.....	241	Transport d'objets	346
Freinage actif d'urgence	246	Ancrages de toit.....	348
Alerte vigilance conducteur	262	Barres de toit	349
Détection de panneaux de signalisation routière.....	265	Entretien	353
Limiteur de vitesse.....	270	Capot moteur	353
Régulateur de vitesse	274	Niveau huile moteur.....	355
Aide au parking.....	280	Niveaux.....	359
Caméra de recul	286	Filtres	362
Boîte de vitesses automatique	289	Pressions de gonflage des pneumatiques.....	363
Appel d'urgence	294	Batterie 12 volts.....	365
Votre confort	297	Batterie secondaire 12 volts	367
Aérateurs	298	Entretien de la carrosserie.....	369
Chauffage, ventilation, air conditionné manuel.....	302	Entretien des garnitures intérieures.....	371
Air conditionné automatique	306	Conseils pratiques.....	373
Air conditionné : informations et conseils d'utilisation .	309	Crevaision, roue de secours.....	373
Équipement multimédia	311	Kit de gonflage des pneumatiques	376
Lève-vitres	315	Outils.....	380
Toit ouvrant électrique	318	Enjoliveurs, roue	382
Pare-soleil, poignée de maintien	320	Changement de roue	384
Éclairage intérieur.....	321	Pneumatiques.....	386
Rangements, aménagements habitacle.....	324	Feux avant.....	389
Cendrier, allume-cigares, prise accessoires.....	327	Feux arrière et latéraux	393
Appuis-tête arrière	328	Éclairage intérieur.....	403
Banquette arrière : fonctionnalités.....	329	Fusibles	409
Fonctionnalité des sièges arrière.....	330	Clé à télécommande.....	412
		Carte	414

SOMMAIRE

Batterie 12 volts	416
Balais d'essuie-vitres	420
Remorquage	422
Pré-équipement radio	425
Installation et utilisation d'accessoires.....	426
Anomalies de fonctionnement	428
Caractéristiques techniques	434
Plaques d'identification véhicule.....	434
Informations techniques pour les secours.....	435
Identification moteur	436
Dimensions (en mètres)	438
Caractéristiques moteurs.....	444
Masses (en kg)	446
Pièces de rechange et réparations.....	449
Justificatifs d'entretien	450
Contrôle anticorrosion	456