

**DACIA**



**NOTICE  
D'UTILISATION**  
SPRING ELECTRIC



## Bienvenue à bord de votre véhicule

Cette notice d'utilisation et d'entretien réunit à votre intention les informations qui vous permettront :

- de bien connaître votre véhicule et, par là même, de bénéficier pleinement, et dans les meilleures conditions d'utilisation, de toutes les fonctionnalités et de tous les perfectionnements techniques dont il est doté.
- de maintenir son fonctionnement optimum par la simple mais rigoureuse observation des conseils d'entretien.
- de faire face, sans perte de temps excessive, aux opérations qui ne requièrent pas l'intervention d'un spécialiste.

Les quelques instants que vous consacrerez à la lecture de cette notice seront très largement compensés par les enseignements que vous en tirerez, les fonctionnalités et les nouveautés techniques que vous y découvrirez. Si certains points restaient encore obscurs, les techniciens de notre Réseau se feraient un plaisir de vous fournir tout renseignement complémentaire.

Pour vous aider, vous trouverez les symboles suivants :



et Visibles dans le véhicule, vous indiquent de consulter la notice pour connaître les détails et/ou limites d'interventions concernant des équipements de votre véhicule.

→ présent dans toute la notice vous indique un report de page.



présent dans toute la notice, vous indique une notion de risque, de danger ou une consigne de sécurité.

La description des modèles, déclinés dans cette notice, a été établie à partir des caractéristiques techniques connues à la date de conception de ce document. **La notice regroupe l'ensemble des équipements (de série ou optionnels) existant pour ces modèles, leur présence dans le véhicule dépend de la version, des options choisies et du pays de commercialisation.**

**De même, certains équipements devant apparaître en cours d'année peuvent être décrits dans ce document.**

**Les visuels présents dans la notice sont donnés à titre d'exemples.**

Bonne route au volant de votre véhicule.

Traduit du français. Reproduction ou traduction même partielle interdite sans autorisation écrite du constructeur du véhicule.

# SOMMAIRE

<b>Bienvenue à bord de votre véhicule .....</b>	<b>4</b>	Volant de direction .....	119
Extérieur .....	4	Rétroviseurs.....	120
Compartiment habitacle.....	6	Éclairages et signalisations .....	121
Poste de conduite.....	8	Avertisseurs sonores et lumineux.....	126
Aides à la conduite .....	10	Essuie-vitre, lave-vitre avant .....	128
Sécurité à bord .....	12	<b>Conduite .....</b>	<b>130</b>
Identification d'un véhicule - étiquettes.....	14	Démarrage, arrêt du moteur .....	130
Le compartiment moteur (entretien courant).....	16	Commande de vitesses .....	132
Dépannage .....	18	Frein à main.....	135
<b>Faites connaissance avec votre véhicule .....</b>	<b>20</b>	Environnement.....	136
Véhicule électrique .....	20	Conseils de conduite, éco conduite.....	137
Fonction Vehicle to Load .....	45	Avertisseur de perte de pression des pneumatiques ..	141
Clés, télécommande à radiofréquence.....	52	Dispositifs de correction et d'assistance conducteur...	147
Verrouillage et déverrouillage des portes .....	55	Fonctions d'aides supplémentaires à la conduite.....	150
Verrouillage automatique des portes.....	57	Limiteur de vitesse.....	175
Ouverture et fermeture des portes .....	58	Régulateur de vitesse .....	178
Antidémarrage .....	60	Aides au stationnement .....	182
Sièges avant.....	61	L'autonomie du véhicule .....	191
Ceintures de sécurité.....	62	Appel d'urgence .....	193
Dispositifs complémentaires à la ceinture avant .....	67	<b>Votre confort .....</b>	<b>196</b>
Dispositifs de retenue complémentaires aux ceintures		Aérateurs, sorties d'air.....	196
arrière .....	72	Chauffage, ventilation, air conditionné .....	198
Dispositifs de protection latérale.....	73	Conditionnement d'air.....	200
Dispositifs de retenue complémentaires.....	75	Equipements multimédia .....	203
Sécurité enfants.....	76	Lève-vitres .....	205
Sièges enfant.....	83	Éclairage intérieur.....	207
Sécurité enfants : désactivation, activation airbag		Pare soleil .....	208
passager avant .....	91	Rangements habitacle.....	209
Poste de conduite .....	94	Prise accessoires.....	211
Ordinateur de bord .....	100	Appuie-têtes arrière .....	212
Témoins lumineux .....	114	Sièges arrière .....	213

# SOMMAIRE

Transports d'objets .....	214	Contrôle anticorrosion .....	271
<b>Entretien .....</b>	<b>217</b>		
Capot moteur .....	217		
Niveaux, filtres .....	219		
Batterie secondaire 12 V .....	222		
Pression de gonflage des pneumatiques .....	224		
Entretien de la carrosserie.....	226		
Entretien des garnitures intérieures.....	228		
<b>Conseils pratiques.....</b>	<b>230</b>		
Kit de gonflage des pneumatiques .....	230		
Bloc-outils .....	234		
Pneumatiques.....	235		
Feux avant.....	238		
Feux arrière .....	240		
Éclairage intérieur.....	242		
Installation et utilisation d'accessoires.....	243		
Fusibles .....	245		
Batterie : .....	248		
Télécommande à radiofréquence :.....	250		
Balais d'essuie-vitres .....	252		
Remorquage .....	254		
Anomalies de fonctionnement .....	256		
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>258</b>		
Plaques d'identification véhicule.....	258		
Plaques d'identification moteur.....	259		
Informations techniques destinées aux services d'urgence .....	260		
Dimensions (en mètres) .....	261		
Masses (en kg) .....	263		
Pièces de rechange et réparations.....	264		
Justificatifs d'entretien .....	265		