

MEGANE

notice d'utilisation



Castrol, partenaire exclusif de Renault



bénéficiez des technologies de pointe issues de la compétition, pour assurer la performance et la longévité de votre véhicule Renault grâce à la gamme de lubrifiants moteurs spécialement développés par Renault et Castrol.

Renault recommande 

renault.fr

Bienvenue à bord de votre véhicule

Cette notice d'utilisation et d'entretien réunit à votre intention les informations qui vous permettront :

- de bien connaître votre véhicule et, par là même, de bénéficier pleinement, et dans les meilleures conditions d'utilisation, de toutes les fonctionnalités et de tous les perfectionnements techniques dont il est doté.
- de maintenir son fonctionnement optimum par la simple mais rigoureuse observation des conseils d'entretien.
- de faire face, sans perte de temps excessive, aux opérations qui ne requièrent pas l'intervention d'un spécialiste.

Les quelques instants que vous consacrerez à la lecture de cette notice seront très largement compensés par les enseignements que vous en tirerez, les fonctionnalités et les nouveautés techniques que vous y découvrirez. Si certains points restaient encore obscurs, les techniciens de notre Réseau se feraient un plaisir de vous fournir tout renseignement complémentaire.

Pour vous aider, vous trouverez les symboles suivants :

 et  visibles dans le véhicule, vous indiquent de consulter la notice pour connaître les détails et/ou limites d'interventions concernant des équipements de votre véhicule.

➡ présent dans toute la notice vous indique un report de page.

 présent dans toute la notice, vous indique une notion de risque, de danger ou une consigne de sécurité.

La description des modèles, déclinés dans cette notice, a été établie à partir des caractéristiques techniques connues à la date de conception de ce document. **La notice regroupe l'ensemble des équipements** (de série ou optionnels) **existant pour ces modèles, leur présence dans le véhicule dépend de la version, des options choisies et du pays de commercialisation. De même, certains équipements devant apparaître en cours d'année peuvent être décrits dans ce document. Les visuels présents dans la notice sont donnés à titre d'exemples.**

Bonne route au volant de votre véhicule.

Traduit du français. Reproduction ou traduction même partielle interdite sans autorisation écrite du constructeur du véhicule.

L'EXTÉRIEUR

Lève-vitres ➔ 3.29

Essue(s)-vitre(s) ➔ 1.112 et ➔ 1.118

Désembuage ➔ 3.5 et ➔ 3.8

Feux : fonctionnement ➔ 1.106

Feux : remplacement ➔ 5.16

Rétroviseurs ➔ 1.102

Clé/télécommande ➔ 1.2

Carte ➔ 1.6

Verrouillage/déverrouillage
des portes ➔ 1.14

Entretien de la carrosserie ➔ 4.15

Pneumatiques ➔ 5.13



Remplissage carburant ➔ 1.120

L'HABITACLE

Réglage de la position de conduite ➔ 1.28

Rangements, aménagements habitacle ➔ 3.37

Banquette arrière ➔ 3.45

Appuis-tête arrière ➔ 3.43

Sièges avant ➔ 1.20 et ➔ 1.23


Appuis-tête avant ➔ 1.104

Sécurité enfants ➔ 1.43

Rangements/aménagements coffre ➔ 3.55

48107

LE POSTE DE CONDUITE



48106

LES AIDES À LA CONDUITE

48101

ABS (antiblocage des roues)

ESC (contrôle dynamique de conduite)

Assistance de freinage

Aide au démarrage en côte ➔ 2.43

Limiteur de vitesse ➔ 2.85

Détection de panneaux de signalisation routière ➔ 2.81

Alerte de sortie de voie ➔ 2.49


Aide au maintien de voie ➔ 2.54

Freinage actif d'urgence ➔ 2.71

Avertisseur d'angle mort ➔ 2.60

Alerte distances de sécurité ➔ 2.67

Stop and Start ➔ 2.8



Régulateur de vitesse ➔ 2.89

Régulateur de vitesse adaptatif ➔ 2.94

Aide au parking ➔ 2.126

Caméra de recul ➔ 2.132

Stationnement assisté ➔ 2.140

Système de surveillance de pression des pneumatiques ➔ 2.32

LA SÉCURITÉ À BORD


Airbags frontaux ➡ 1.34

Inhibition airbag frontal pas-
sager ➡ 1.58

Airbags rideaux ➡ 1.41

Airbags latéraux ➡ 1.41

Ceintures de sécurité ➡ 1.28



L'IDENTIFICATION DU VÉHICULE - ÉTIQUETTES

48102

Plaque d'identification
véhicule ➡ 6.2

Informations techniques
pour les secours ➡ 6.3


Identification moteur ➡ 6.4

Rappel du numéro d'identification
véhicule ➡ 6.2

Étiquettes pression des pneuma-
tiques ➡ 2.32 ➡ 4.13

LE COMPARTIMENT MOTEUR (entretien courant)

48169



LES DÉPANNAGES

48187

Remplacement des balais
essuie-vitre(s) avant
➔ 1.112

Remplacement des
lampes avant ➔ 5.16


Point de remorquage
avant ➔ 5.39



Remplacement du balai
essuie-vitre arrière
➔ 1.118

Remplacement
des lampes arrière
➔ 5.18

Point de remorquage arrière
➔ 5.39




Crevaision :

Outils ➔ 5.8

Roue de secours ➔ 5.2

Changement de roue
➔ 5.11



Fusibles ➔ 5.28

S O M M A I R E

Chapitres

Faites connaissance avec votre véhicule

1

La conduite

2

Votre confort

3

Entretien

4

Conseils pratiques

5

Caractéristiques techniques

6

Index alphabétique

7